

## 48119 - Kontakt for DFM

### Beskrivelse

En bistabil kontakt 48119 lukkes så snart rotameteret passerer og ikke slipper alarmen før rotameteret er tilbake i "riktig" skala. Om kontakten skal brukes som MIN-alarm er det viktig hvordan kontaktene monteres, det beste er om de monteres etter at flowen har begynt, ellers stopper kontakten når rotameteret først stiger fra bunn av måleren til sin riktige plassering.

- Nyttig kontakt for rotameter DFM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## 48119 - Kontakt for DFM

### Teknisk spesifisering

Artikkelnr	Type
48119	Kontakt for DFM

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no